

MedPro®

The Professional Choice
Le choix des professionnels
La opción profesional



Sitz Bath – Instructions

Basin preparation

1. Raise toilet seat and cover
2. Place Sitz Bath basin on bowl with "front" designation towards front of bowl.
3. Fill basin with warm water (100-105 F° or 38-40 C°) 1/2 to 2/3 full.
4. Insert tubing through front or rear entry hole in Sitz Bath basin. Snap or secure tube into channel in basin bottom.

Bag preparation

1. Position flow control clamp toward Sitz Bath Bag.
2. Using clamp, close tubing by sliding clamp over tube from wide to narrow side.
3. Open top of bag and fill with hot water (105-110 F° or 40-43 C°).
4. Place or hang bag above Sitz Bath.

Treatment

1. Sit in Sitz Bath for 15-20 minutes.
2. Maintain water temperature by adding water by opening clamp. Overflow will drain through openings at the back of the basin.
3. Once desired temperature is reached, close clamp.
4. After treatment, empty and rinse basin.

Instrucciones para el baño de asiento

Preparación de la taza del retrete

1. Levante el asiento y la tapa de la taza
2. Coloque el baño de asiento en la taza, con la inscripción "frente" hacia el frente de la taza
3. Llene el baño de asiento hasta la mitad o tres cuartos con agua templada (100-105F° o 38-40C°)

Preparación de la bolsa

1. Oriente la pinza de control de flujo hacia la bolsa
2. Use la pinza para cerrar el tubo, deslizándola del lado ancho al estrecho
3. Abra la bolsa y llénela con agua templada (105-110F° o 40-43C°)
4. Coloque o cuelgue la bolsa a más altura que el baño de asiento

Tratamiento

1. Siéntese en el baño de asiento de 15 a 20 minutos
2. Mantenga la temperatura deseada del agua, añadiendo agua por medio de la pinza de control. Le exceso de líquido desaguará por los agujeros de la parte de atrás del recipiente
3. Cierre la pinza una vez que el agua esté a la temperatura deseada
4. Vacíe y limpie el recipiente después del tratamiento